

Сборка дивана 3т «Милан-3»



1. Освободить мебель от упаковки и проверить комплектацию.
2. Установить опоры металлические на сиденье при помощи винта М8х20-2шт и самореза 3,5х25-4шт.
3. Установить на короб основания опору конусную Н=35 мм. -4шт., по разметке, при помощи самореза 3,5х50мм. -4шт.
4. Соединить спинку с коробом основания при помощи винта М6х20-4шт., и винта М6х40-2шт.
5. Установить сиденье на короб так, чтобы направляющие опоры сиденья встали на направляющие короба.
6. Для раскладывания дивана необходимо: приподнять переднюю часть сиденья за вспомогательные ручки и потянуть на себя до упора. Затем положить спинку на короб.

Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.	
1	Спинка	1	
2	Короб основания	1	
3	Сиденье	1	
4	Подушки приспинные (ПП)	2	
5	Локотники	2	
Фурнитура.			
1	Опора металлическая А 022	2	
2	Винт М8х20(потай)	2	
3	Саморез 3,5х25	4	
4	Опора конусная Н=35мм.	4	
5	Саморез 3,5х50мм.	4	
6	Винт М6х20(потай)	4	
7	Винт М6х40(потай)	2	

Сборка дивана 3т «Милан-3»



1. Освободить мебель от упаковки и проверить комплектацию.
2. Установить опоры металлические на сиденье при помощи винта М8х20-2шт и самореза 3,5х25-4шт.
3. Установить на короб основания опору конусную Н=35 мм. -4шт., по разметке, при помощи самореза 3,5х50мм. -4шт.
4. Соединить спинку с коробом основания при помощи винта М6х20-4шт., и винта М6х40-2шт.
5. Установить сиденье на короб так, чтобы направляющие опоры сиденья встали на направляющие короба.
6. Для раскладывания дивана необходимо: приподнять переднюю часть сиденья за вспомогательные ручки и потянуть на себя до упора. Затем положить спинку на короб.

Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.	
1	Спинка	1	
2	Короб основания	1	
3	Сиденье	1	
4	Подушки приспинные (ПП)	2	
5	Локотники	2	
Фурнитура.			
1	Опора металлическая А 022	2	
2	Винт М8х20(потай)	2	
3	Саморез 3,5х25	4	
4	Опора конусная Н=35мм.	4	
5	Саморез 3,5х50мм.	4	
6	Винт М6х20(потай)	4	
7	Винт М6х40(потай)	2	