

1. Шкаф для документов [760x380x1890] Артикул: НШ.11_

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Крыша	760	380	1
	10 Полотно фасада	762	376	1
	11 Полотно фасада	762	376	1
	12 Полотно фасада	762	376	1
	13 Полотно фасада	762	376	1
	2 Дно	760	380	1
	3 Боковина	1858	380	1
	4 Боковина	1858	380	1
	5 Задняя стенка	1868	738	1
	6 Полка	728	360	1
	7 Полка	728	360	1
	8 Полка	728	350	1
	9 Полка	728	350	1

Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]	8
Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]	4
Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06	8
Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360]	8
Конфирмат 7.0х50 [KON 7,0X50 IB]	12
Ножка ОС17 аналог PI05 [ОС17]	4
Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]	8
Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм толщины	4
Саморез 3.5х16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]	32
Шток усиленный саморез [TI01]	12
Эксцентрик усиленный [SE01]	12

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог PI05)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 10,11,12,13. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP8204 хром)